CP2TWS - Hilfe

Das Programm CP2TWS kann Zeiten direkt über die serielle Schnittstelle der Tag Heuer Chronoprinter einlesen und dann an die onlineservices von TW-Sportsoft, ADAC und DMSB senden.

Anschluss des Chronoprinter erfolgt über die serielle Schnittstelle des PC bzw. COM-USB Adapterkabel. Um bei COM-USB Adapterkabeln den COM-Port auswählen zu können muss dieses vor Start des Programms schon aktiv sein (eingesteckt und Uhr gestartet). Über Datei - COM auswählen wird der entsprechende Port ausgewählt, danach kann mit dem Button Uhr verbinden die Verbindung hergestellt werden.

O CP2TWS		-	×
Datei Hilfe			
COM auswählen Alt+C Veranstaltungsdaten Alt+V	Veranstaltungsdaten auswählen		
Konfiguration laden	senden		
Konfiguration speichern			
Beenden			
	WP auswählen		
	WP 1 V		
	Art der Zeit auswählen		
	✓		
	A-B Start - Frühstart		
	Meldung senden		
	Zeitstrafe senden]

Unter Datei - Veranstaltungsdaten werden die Angaben zum onlineservice eingegeben, diese werden in der Regel vom Veranstalter bereitgestellt.

onlineportal und Veranstaltungsname sind Teil der online-Veranstaltungsadresse, der Api-key wird vom Veranstalter im onlinesystem unter Parameter - Auswertung festgelegt.

U CP2TWS		_	>
Datei Hilfe			
Uhr verbinden COM5	Veranstaltungsdaten auswählen		
	senden]
	ᠿ Dialog ? ×		
	onlineportal auswählen (DMSB, ADAC, TW-Sportsoft		
	https://www.tw-sportsoft.de/		
	Veranstaltungsname (Verzeichnisname aus onlineadresse)		
	API-Key		
	OK Cancel		
	Arb Start * Fruitstart		
	Meldung senden		
	Zeitstrafe senden		

Sind die Parameter richtig eingegeben sollte im Programm rechts oben die Adresse grün hinterlegt sein, bei fehlerhafter Eingabe ist die Adresse rot hinterlegt und es erscheint eine Fehlermeldung (Request return der API Anfrage)



Im Mittelteil ist das Programfenster dreigeteilt, links ist die Zeitenliste Uhr mit den von der Uhr empfangenen Zeiten und der Startnummer-Eingabezeile. Die Zeiten in der Zeitenliste Uhr können per Doppelklick nach ganz oben gesetzt werden um eine bestimmte Zeit zu senden.

In der Mitte wird eingestellt mit welcher WP und als welche Zeitart die Zeit gesendet werden soll. Bei den Zeitarten wird nicht nur zwischen reiner Fahrtzeit (z.B. Slalom), Ziel (Uhrzeit) und Start (Uhrzeit) unterschieden sondern auch ob es eine A-B Prüfung oder eine Rundkurs ist. Bei Einstellung Start Rundkurs wird die reale Lichtschrankenzeit gesendet, bei Start A-B wird ab Sekunde 50 auf die volle Minute gerundet. Somit wird auch ein Frühstart mit der vorgesehenen Startzeit übertragen.

<u>.</u>			-	
() CP2TWS		-		×
Datei Hilfe				
Uhr verbinden Kein COM	Veranstaltungsdaten auswählen			
	senden			
	WP auswählen			
	WP 1 \checkmark			
	Art der Zeit auswählen			
	✓			
	CTADE Durallium			
	START RUNKURS START A-B			
	ZIEL FAHRZEIT			
L				1

Bei der Zeitart START A-B wird durch Auswahl von ,Meldung senden' bei jedem Frühstart eine Meldung im onlinesystem angelegt mit Startnummer, WP und dem Meldungsgrund Frühstart.

In zukünftigen Versionen wird es auch ein Möglichkeit zur Zeiteingabe per Hand geben.

Rechts ist die Zeitenliste Uhr mit den gesendeten Zeiten. Sobald die Uhr verbunden ist wird jede Auslösung in der Zeitenliste Uhr, linkes Listenfeld, angezeigt. der Fokus des Fensters wird immer automatisch auf das Startnummerneingabefeld gesetzt, d.h. es kann sofort die Startnummer eingegeben werden ohne erst in das Eingabefeld klicken zu

ver	bunden COM6		https://www.adac-sport.com/2_ADAC_SBY_Test_Rallye_12845/api.php	
			senden Z 2 TN 2 M1 15:24:56.85500 8	107
TN	3 M1 15:25:05 01800	8107 0690	Z 1 TN 1 M1 15:24:52.10100 8	107
TN	4 M1 15:25:26.08900	8107 069C		
ΤN	5 M1 15:25:57.40400	8107 0698		
TN	6 M1 15:26:23.27700	8107 069B		
			WP auswählen	
			WP 2 V	
			Art der Zeit auswählen	
			ZIEL	
			A-B Start - Frühstart	
			Meldung senden	
			Zeitstrafe senden	-

müssen.

Mit dem Button senden oder durch die Eingabetaste (Return) wird die oberste Zeit, grau hinterlegt, gesendet.

Die Startnummer '0' kopiert die Zeit in die rechte Liste mit dem Status gelöscht, zum Server wird diese Zeit nicht übertragen. Diese 'gelöschte' Zeit kann per Doppelklick wieder in die Zeitenliste Uhr, nach links, kopiert werden.

Erfolgreiche Übertragungen werden im rechten Fenster grün hinterlegt, bei fehlerhafter Übertragung wird die Zeit wieder in die Uhrenliste kopiert.

Ab Version 1.0.4 ist unterhalb des Mittelteils ein Listenfeld mit den Statusantworten des Servers.

Ab Version 1.0.5 ist rechts noch der WP-Status, wenn dieser verbunden ist werden Start und Zielzeiten der gewählten WP angezeigt, ebenso wird die gefahrene Zeit berechnet. Dieses Feature ist noch in der Testphase und optional, nur bei guter Datenverbindung verwenden es erzeugt einiges an Internet-Traffic.